



Паспорт
Счетчики воды DUX



DUX CB

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
- 1.1. Счетчики воды DUX предназначены для измерений объема воды, протекающей в подающих или обратных трубопроводах систем теплоснабжения, системах холодного и горячего водоснабжения в жилых домах, а также в других промышленных зданиях, при температуре воды от 5 до 90°С и рабочем давлении в водопроводной сети не более 1,6 МПа.
- 1.2. Счетчики воды DUX могут дополнительно комплектоваться импульсным датчиком, эта модификация маркируется символами «ДГ». Передаточный коэффициент (цена импульса) – 0,01/0,1 м³/имп.
- 1.3. Счетчики воды DUX могут обеспечивать дистанционную передачу данных через интерфейс RS 485, M-bus, через каналы беспроводной связи LoraWan, NB-IoT. Эти модификации маркируются соответствующими символами.
- 1.4. Счетчики воды DUX выпускаются по ТУ 26.51.63-013-17666192-2024.
- 1.5. Номер в Государственном реестре средств измерений – 93116-24

Наименование характеристики		Значение характеристики					
Номинальный диаметр	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	
Наименьший расход воды Q _{мин} , м³/ч							
- класс А	0,06	0,1	0,14	0,24	0,4	1,2	
- класс В	0,03	0,05	0,07	0,12	0,2	0,45	
- класс С	0,015	0,025	0,04	0,06	0,1	0,15	
Переходный расход воды Q _п , м³/ч							
- класс А	0,15	0,25	0,35	0,6	1,0	4,5	
- класс В	0,12	0,2	0,28	0,48	0,8	3,0	
- класс С	0,0225	0,0375	0,063	0,09	0,15	0,23	
Номинальный расход воды Q _{ном} , м³/ч	1,5	2,5	3,5	6,0	10,0	15,0	
Наибольший расход воды Q _{наиб} , м³/ч	3,0	5,0	7	12	20	30	
Порог чувствительности, м³/ч	0,01	0,015	0,02	0,03	0,05	0,08	
Пределы допускаемой относительной погрешности, % в диапазоне расходов от Q _{мин} до Q _п в диапазоне расходов от Q _п до Q _{наиб} включительно	±5 ±2						
Цена наименьшего деления шкалы индикаторного устройства, м³	0,00005						
Максимальная емкость индикаторного устройства, м³	99999,999						
Температура измеряемой среды, °С	От + 5 до + 90						
Максимальное давление измеряемой воды, МПа	1,6						
Потеря давления при Q _{наиб} , МПа, не более	0,1						
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP67						
Рабочие условия измерений: – температура окружающего воздуха, °С – относительная влажность окружающего воздуха, % – атмосферное давление, кПа	от +5 до +60 от 30 до 95 от 84 до 107						
Габаритные размеры (А/В/С), мм, не более:							
монтажная длина	110(80)/110(80)/110	130/130/130	160	160	200	200	
высота	77/77/90	77/77/100	116	130	145	162	
ширина	60/60/85	65/65/85	100	110	125	125	
Масса не более, кг	0,6	0,7	2,2	2,5	4,5	5,4	
Средний срок службы, лет	12						
Гарантийный срок эксплуатации, мес.	60		36				

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ			
Счетчик воды DUX	1 шт.	Обратный клапан	1 шт.*
Пломбировочная проволока	1 экз.*	Прокладка	1 компл.*
Комплект монтажных частей и принадлежностей	1 шт.*	Пломба	1 шт.*
Наклейки на корпус	1 шт.*	Паспорт	1 экз.
		Защитный колпачок	2 шт.*

* - поставляется по отдельному заказу.

4. СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКАХ				
	Подпись поверителя	Фамилия поверителя	Оттиск клейма поверителя	Дата поверки
Поверка выполнена				
Поверка выполнена				

Сведения о поверке Счетчика воды DUX переданы в ФИФО ОЕИ (ФГИС АРШИН) и ФГИС Росаккредитации. Межповерочный интервал 6 лет.

5. УТИЛИЗАЦИЯ
- 5.1. Счетчики воды DUX не содержат химически и радиационно-опасных компонентов и утилизируются путем разборки и сдачи в пункт переработки. Производитель также осуществляет прием счетчиков для утилизации.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
- 6.1 Счетчики воды DUX соответствуют указанным техническим данным и характеристикам при соблюдении потребителем условий хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации.
- 6.2 Гарантийный срок эксплуатации отсчитывается от даты ввода прибора в эксплуатацию. При отсутствии в паспорте даты ввода в эксплуатацию, гарантийный срок эксплуатации отсчитывается от даты первичной поверки.
- 6.3 Гарантийный ремонт не осуществляется, если счетчик воды вышел из строя из-за неправильной эксплуатации и не соблюдения требований настоящего документа, а также нарушения правил транспортировки и хранения. Гарантийный ремонт не осуществляется, если качество воды не соответствует СанПиН 2.1.3684 21 и 2.1.3685-21.

Сохраняйте паспорт! Счетчики воды DUX без паспорта в гарантийный ремонт не принимаются.

Гарантийные обязательства несет ООО «Дюкс».
Тел. горячей линии и отдела продаж 8(800)333-87-99
Тел. технического отдела 8(495)657-87-07

Адрес компании ООО «Дюкс»: 144008, Московская область, г.о. Электросталь, д. Пушкино, д. 1
Бесплатный телефон 8-800-333-87- 99, телефон +7 (495) 657-87-07, e-mail: info@duxm.ru

7. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Счетчики воды DUX CB-_____, зав. №_____

соответствует техническим условиям ТУ 26.51.63-012-17666192-2024 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «_____» _____ 20____ г. Представитель ОТК: _____ М.П.

Отметка о продаже

Полное название организации _____ «_____» _____ 20____ г.
(дата продажи)

Отметка о вводе в эксплуатацию

«_____» «_____» 20____ г. _____ МП
дата ввода в эксплуатацию (подпись)



РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип работы счетчиков воды- измерение числа оборотов крыльчатки, вращающейся под действием потока протекающей воды. Поток воды попадает в корпус счетчика через входной патрубок, проходит через фильтр и поступает в измерительную камеру, где вращается крыльчатка, на оси которой установлен магнит ведущей части магнитной муфты.

Вода, пройдя измерительную камеру, поступает в выходной патрубок счетчика. Количество оборотов крыльчатки пропорционально количеству протекающей воды. Вращение крыльчатки передается к ведомой части магнитной муфты, установленной в счетном механизме. Счетный механизм отделен от измеряемой среды немагнитными средоразделительной мембраной, герметично зафиксированной прижимной гайкой через уплотнительные прокладки. Магнитная муфта защищена от воздействия внешнего магнитного поля антимагнитными кольцами. Корпус счетчика соединяется со счетным механизмом пластмассовым кольцом. Счетный механизм с масштабирующим механическим редуктором обеспечивает перевод числа оборотов крыльчатки в объем измеренной воды в м³. Индикаторное устройство счетного механизма имеет восемь роликов и один стрелочный указатель для регистрации объема в м³ и его долях. Индикаторное устройство счетного механизма имеет звездочку, обеспечивающую повышение разрешающей способности счетчика при его поверке на установках с автоматическим съемом сигнала.

2. ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ, МОНТАЖ И ЗАПУСК В РАБОТУ


Счетчики устанавливают в помещении с температурой воздуха от +5°C до +60°C и относительной влажностью не более 95%. Место установки счетчика должно быть в свободном доступе для осмотра, снятия показаний с прибора и гарантировать его эксплуатацию без повреждений.

Монтаж счетчика должен быть выполнен в соответствии со следующими правилами:

1. Извлечь счетчик из упаковки и проверить комплектность согласно паспорту. Произвести внешний осмотр и убедиться в целостности корпуса и индикаторного устройства. Заводской номер, указанный в паспорте, должен совпадать с номером, нанесенным на циферблат.
2. Перекрыть подачу воды в трубопроводе. Тщательно промыть край трубопровода, на который будет устанавливаться прибор учета чтобы удалить из него окалину, песок, сантехнический лен и другие твердые частицы.
3. На случай ремонта или замены, перед прямолинейными участками трубопровода до счетчика рекомендуется устанавливать запорные вентили или шаровые краны. *Рис. 1*
4. Для продления срока службы счетчика и для предотвращения разрушения крыльчатки необходимо установить проточный фильтр до счетчика. *Рис. 2*
5. Направление стрелки на корпусе счетчика должно совпадать с направлением воды в трубопроводе. *Рис. 3*
6. Паронитовые прокладки, идущие в комплекте, перед монтажом выдержать 7-10 мин. в горячей воде при температуре 70-80°C. Необходимо применять только штатные прокладки. Прокладки повторному использованию не подлежат.
7. Присоединительные штуцера соединить с трубопроводом, установить прокладки между счетчиком и штуцерами, затянуть накидные гайки. Для уплотнения соединения штуцеров счетчика с трубопроводом необходимо применять сантехнические уплотнители – лен, пасту или ленту. *Рис. 4*
8. Накидные гайки должны быть затянуты с моментом не более 40 Н/м². (для контроля момента затяжки гайки применять динамометрический ключ по ГОСТ Р 5125499). *Рис. 5*
9. Присоединение к трубопроводам с диаметром большим или меньшим, чем диаметр присоединительного штуцера, осуществляется конусными промежуточными переходниками, установленными вне зоны прямолинейных участков.
10. Счетчик устанавливается на горизонтальном, наклонном и вертикальном трубопроводе (устанавливать счетчик на горизонтальном трубопроводе шкалой вниз не допускается). *Рис. 6*
11. Счетчик должен быть установлен без натягов, сжатий и перекосов. Присоединение счетчика к трубопроводу должно быть герметичным и выдерживать давление 1Мпа.

После монтажа счетчика, воду в магистраль подавать медленно и при открытых воздушных клапанах, для предотвращения выхода счетчика из строя под действием захваченного водой воздуха. После этого необходимо проверить герметичность выполненных соединений.

После установки счетчика проведение сварочных работ на трубопроводе не допускается.



3. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Счетчик должен эксплуатироваться при часовых расходах, не превышающих номинального расхода Qном согласно п. 2. В трубопроводе не допускается: гидравлических ударов, превышения максимально допустимой температуры воды, превышения допустимого давления в трубопроводе, сильной вибрации трубопровода, эксплуатации счетчиков в местах, где они могут быть погружены в воду.

Наружные поверхности счетчика необходимо содержать в чистоте, периодически проводить внешний осмотр счетчика, проверяя при этом наличие утечек воды (появление капель) в местах соединения штуцеров с корпусом счетчика или с трубопроводом. При появлении течи подтянуть резьбовые соединения или заменить прокладку. При заметном снижении потока воды, при постоянном напоре в трубопроводе, необходимо прочистить защитную сетку фильтра, установленного до счетчика.

В случае выхода счетчика из строя, ремонт может осуществлять только предприятие-изготовитель или организация, имеющая соответствующую лицензию на ремонт данного средства измерения.

Наименование производителя и его адрес:

ООО «Дюкс»

144008, Московская область, г.о. Электросталь, д. Пушкино, д. 1

бесплатный телефон 8-800-333-87- 99, телефон +7 (495) 657-87-07

email: info@duxm.ru, <https://duxm.ru/>